


徕芬高速电吹风 SE Lite 2

产品说明书

laifen

注意事项

1. 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
2. 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
3. 该器具应在海拔 5000 米以下使用。
4. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
5. 器具在浴室内使用时，使用后拔下插头，因为即使器具开关断开后，接近水仍存在危险。
6. 为了增加保护，建议在浴室供电的电气回路中安装一个额定剩余工作电流不超过 30 mA 的剩余电流装置 (RCD)。向 RCD 安装商咨询。
7. 警告：不要在浴缸、淋浴、洗脸盆或其他盛水的器皿附近使用本器具。该符号表示禁止器具在浴缸、淋浴室或注水的蓄水池中使用。
8. 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
9. 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
10. 人员离开现场时，请将电源断开。
11. 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
12. 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
13. 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
14. 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
15. 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
16. 从插座上拔下插头时，不应在电源线施加拉力。
17. 使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
18. 使用者不应自行改变剩余电流动作保护器的设定值。
19. 为了减少对环境的影响，请您在产品使用寿命结束或损坏无法修复时，按照以下方式妥善处理：

器具含有电子元件和塑料材料，随意丢弃可能对环境造成污染。请将器具送至指定的电子废弃物回收点或家电回收中心。您可以通过当地市政部门或环保机构查询附近的回收点。请遵循您所在国家或地区的电子废弃物

处理法规，确保合规处理。

维护与保养

1. 清洁时，请确保电源开关关闭并拔下电源插头。
2. 请定期用毛巾、棉签或牙刷清除入风口和出风口的附着物。
3. 请勿用指甲或尖锐物体等按压或摩擦入风口和出风口，避免损坏产品。
4. 请勿使用酒精、洗甲水或洗涤剂清洁本产品，否则可能会导致故障、破裂或褪色。

基本参数

产品名称：电吹风

产品型号：LFHD SE Lite 2

额定功率：1500 W

额定电压：220 V-

额定频率：50 Hz

产品重量：341 g (不含线)

产品尺寸：250 × 70 × 83 mm (不含线)

线 长：1.7 m (含插头)

执行标准：GB 17625.1-2022 GB 4343.1-2024
GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.15-2024

产品特点

高速无刷电机

徕芬自主研发 10.5 万转高速无刷电机，可以瞬间产生强劲气流迅速吹干头发。

智能温控系统

本电吹风内置智能温控系统，可以精准地控制气流温度，防止过热伤发。

冷热风交替功能

冷风、热风每 2 秒自动循环一次。预防热量集中，一边干发，一边定型。

功能进入：开机运行在任何温度档位下，长按温度档位键 1 秒，即可进入对应风速档位的冷热交替功能（热风为 2 档热风）。

功能退出：1. 短按温度档位键 1 次，即可退出。

2. 关机即退出。



负离子护发技术

内置负离子发生器可以产生负离子，中和头发中的正电荷，减少静电积聚，避免头发毛躁。

降噪设计

通过优化电机，将尖锐的高频噪音调制到人耳无法感知的频率，并通过电机动平衡处理增加消音棉等方式进一步降低噪音，从而达到更优异的使用体验。

功能说明



常规/节能模式切换

紧按风温键不松手，同时将风速键从关机状态推到低风速或高风速挡位，松手后即可完成切换。

常规模式



开关/风速挡位

上下推动，快速切换两档风速。



关机



低风速



高风速

* 连接电源插头前，请先确保开关处于关机位置。

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。



风温档位

● 短按切换



冷风



温风



热风

■ 长按切换



冷热循环

节能模式



开关/风速档位

上下推动，快速切换两档风速。



关机



低风速



高风速

* 连接电源插头前，请先确保开关处于关机位置。



风温档位

● 短按切换




冷风



温风
(节能模式)

风嘴使用



将顺滑风嘴卡扣对准出风口卡槽，相互扣住即可完成安装。



将吹风嘴对准特定头发部位，调整电吹风角度进行吹干或定型。

配备风嘴，利于集中电吹风风力，控制风束输出高速气流，有助于更精确吹干和定型头发，可任意旋转方便使用。

* 顺滑风嘴是徕芬电吹风部分产品的配件之一，如产品未配备，需单独购买。



顺滑风嘴

聚集柔和气流顺发，抚平毛躁。

吹发指引



用毛巾擦干头发部分水分。



电吹风与头发保持适当距离，避免过于接近头发或头皮。



电吹风出风口从发根开始，逐渐向发尾移动，保证头发均匀受热受风。



可用手或梳子辅助吹干/定型头发。

清洁与维护



清洁滤网前，请确保电吹风处于关机状态且已拔下电源插头。

* 过滤网需要定期清洁维护，避免杂物堵塞以确保进风通畅。



进风过滤网采用卡扣方式固定，握紧手柄，将滤网上的●旋转至上方○位置，往下拨动进风过滤网，将其从手柄上卸下。



用干燥无绒布、软毛刷、牙刷等工具清除进风过滤网和不锈钢滤网表面的附着物。

* 请勿用水清洗不锈钢滤网，否则可能会导致故障。



清理完毕后，将进风过滤网对准手柄卡槽插入，将滤网上的●旋转至上方●位置，说明安装完成。

常见故障及排除

| | 常见故障 | 故障可能原因 | 故障排除 |
|-----------|------------|-------------|------------------|
| 开机不工作 | 蓝色灯环闪烁报警 | 内部元器件过温 | 间隔 1 分钟后再启动或返厂维修 |
| | 黄色灯环闪烁报警 | 内部元器件损坏 | 返厂维修 |
| | 红色灯环闪烁报警 | 进气口或出气口堵塞 | 清洁进气口和出气口 |
| | | 启动保护程序动作 | 请勿连续且快速反复开关 |
| | | 输入电压异常 | 检查电网电压 |
| 无灯效指示 | 未接通电源 | 检查电源线插头是否松动 | |
| | 灯环踏板损坏 | 返厂维修 | |
| 按压热风按键无反应 | 按键板损坏 | | |
| 发热丝发红 | 控制板损坏 | | |
| 电源线或插头过热 | 电源线损坏或插头松动 | | |
| 正常使用中出现焦味 | 内部元器件损坏 | | |

本故障诊断表仅列举了最常见的用户自行排查情形。如果您的产品故障未在上述列表中，或经排查仍无法解决，请联系售后。

产品中有毒物质的名称及含有的信息表

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 [Cr (VI)] | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | 邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP) | 邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP) | 邻苯二甲酸 丁基苄酯 (BBP) | 邻苯二甲酸二 (2-乙基)己酯 (DEHP) |
| 塑料件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 五金件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 发热体组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电机组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电路控制组件 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 附件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

【注 1】：“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

“×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

【注 2】：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



此标志表示产品的环保使用期限为 10 年，在环保期限内，产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用下不会发生外泄或突变，用户使用该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。产品过了环保使用期要废弃时，必须按照国家相关法律法规进行合理处理。

* 只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时“环保使用期限”才有效。

售后服务与支持

徕芬高速电吹风产品售后服务严格依照《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务。

三包政策

本产品从产品交付之日起算（以消费者实际签收日期为准），为您提供三包服务。

在三包期间内的产品，出现“故障诊断”表中需要返厂维修的情形，经由我司售后服务中心检测确定后，可以免费获得如下三包服务。

七天免费退货、换货、保修

自交付之日起7天内（包含7天），若产品的主机出现非人为损坏的性能故障，可以选择退货或更换同型号同规格的产品，或者选择免费修理。

十五天免费换货、保修

自交付之日起第8天至15天内（包含15天），若产品的主机出现非人为的性能故障，可选择更换同型号同规格的产品，或者选择免费维修。

1年维修

自交付之日起1年内，若产品的主机出现非人为的质量问题，可以享受免费修理服务。

非三包条例（上述三包承诺不适用于下列情况）

1. 已经超过三包期限。
2. 客户申请退换货、送修途中由于运输、装卸所导致的损坏。
3. 意外因素或人为因素导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、机械破坏、摔坏、进水以及在不正确的环境使用导致产品严重氧化或生锈等。
4. 正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用（例如电源线插头的使用痕迹，产品正常使用的磨损）。
5. 未按使用说明书要求使用，维护、保管导致产品故障或损坏的。
6. 产品铭牌、SN 条码、防拆标签被撕掉或被损坏，模糊不清无法识别的。
7. 由于不可抗力因素（如火灾、地震、水灾等）而造成故障或损坏的。
8. 任何未经徕芬授权许可的改装、拆卸、维修，或换用非徕芬原装零配件造成的损坏。
9. 无法证明交付日期的。
10. 购买相关信息与售后型号不符的。

退换货及送修指引

1. 送修时，产品须经过徕芬服务中心的专业检测。确认故障后徕芬服务中心会确定相应的维修方案。对在三包期限内的产品，消费者依照本规定享受修理、更换、退货的权利。如采用更换方式，更换下来的坏件归徕芬所有；对于检测无故障产品，将原样退回。
2. 因产品不符合三包条件需收取费用的，徕芬服务中心将向消费者收取维修费。

徕芬服务热线：400-9700-708

咨询时间：周一至周日 9:00-21:00

保修凭证

* 客户姓名

* 联系电话

* 客户地址

* 主机型号

* 交付日期

发票号码

* 返修日期

维修记录

以上填写内容，带 * 为必填项。

特别声明

1. 上述各条款仅适用于在中国大陆地区（中国香港、澳门、台湾地区除外）销售的徕芬产品。
2. 销售商向您做出的非徕芬保证的其他承诺，徕芬不承担任何责任。
3. 本凭证为徕芬产品售后服务的重要依据，请妥善保管。
4. 因本公司将持续对产品进行功能迭代及性能优化，本公司有可能对产品说明内容进行不时调整及更新，以求与实际产品情况相匹配，最新内容请以官网实时发布为准。
5. 保修凭证所载信息仅用于产品保修时作核对使用，本公司不对该等信息进行收集记录。

徕芬会员奢宠计划



积分兑换
配件周边



生日礼遇
惊喜福利



专属贴心售后
1V1 产品顾问



新品优先体验
免单放送



扫码关注徕芬官方微信，
了解活动详情，享贴心服务。